

## Spray Cleaner RM 748



Protiskuzová nástřiková emulze pro všechny tvrdé plochy s povlakem. Podlahy s povlakem znovu obnoví a osvěží.



### Vlastnosti

- Speciální emulze pro čištění a péči o citlivé vrstvy
- Na bázi vosku
- Odstraňuje stopy po podrážkách bot
- Protiskuzový
- Lze vyleštit
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje VOC
- Neobsahuje rozpouštědla

### Použití:

<b>Provoz motorových vozidel:</b>	povrchové ošetření podlah
<b>Čištění budov:</b>	povrchové ošetření podlah
<b>Domovy s pečovatelskou službou, lékařské praxe:</b>	povrchové ošetření podlah
<b>Hotely, gastronomie, catering:</b>	povrchové ošetření podlah
<b>Průmysl:</b>	povrchové ošetření podlah
<b>Obce:</b>	povrchové ošetření podlah
<b>Maloobchod:</b>	povrchové ošetření podlah

### Možnosti zpracování

- Podlahové mycí stroje s odsáváním
- Jednokotoučové stroje

### Hodnota pH



### Velikost balení

10 l

### Objednávací číslo

6.295-162.0

**Použití:****Ruční čisticí zařízení**

- Zamést hrubé nečistoty.
- Stroj vybavit vhodným kartáčem/kotoučem.
- Produkt v úsecích nanášet na ošetřovaný povrch.
- Povrch obratem vyleštit zařízením.

**Instrukce pro zpravování:**

- Dbát při zpracování na čisté pracovní prostředky.
- Chránit proti mrazu.

**Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:**

- Signální slovo Varování
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**Další informační podklady:**

- Bezpečnostní list (MSDS)

**Dávkování a vydatnost:**

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Ruční čisticí zařízení		5 ml/m <sup>2</sup> čistý		200 m <sup>2</sup>

Kontaktujte nás pro více informací:

**Kärcher spol. s r.o.**  
**Modletice 141**  
**251 01**

Tel.+420/323 606 014  
 Fax+420/323 606 020  
 info@kaercher.cz  
 www.kaercher.cz